

ERGENE®

Speciality Grease & Oil Lubricants
U.S.A Products

Technical Data Sheet

DIESEL INJECTOR CLEANER

ERGENE DIESEL INJECTOR CLEANER membersihkan injector mesin diesel serta ruang bakar dari endapan kerak dan karbon secara cepat. Menjadikan mesin diesel efisien dan irit bahan bakar.

Keunggulan:

- Menjadikan performa jauh lebih baik
- Meningkatkan pembakaran menjadi sempurna
- Mengurangi karbon emisi (CO2)
- Hemat bahan bakar.

Cara Pemakaian:

- Bersihkan fuel filter
- Bersihkan injector mobil, kemudian hidupkan mesin mobil, dan buka sekering injector, untuk memutus arus listrik ke fuel pump.
- Tunggu beberapa saat hingga mesin kendaraan mati, sebagai tanda tidak ada lagi tekanan yang ada pada saluran bahan bakar.
- Matikan kuci kontak, dan lepaskan terminal pada sisi negatif aki.
- Buka pipa selang bensin yang ada di dekat injector mobil.
- Apabila injector mobil sudah terlepas, bukalah seal injector dan pastikan komponen tersebut dalam keadaan baik.
- Bersihkan bagian luar dari injector mobil dengan menggunakan cairan **ERGENE DIESEL INJECTOR CLEANER**
- Pasang adaptor mobil, nyalakan aki dengan daya 12 volt, kemudian pasang injector cleaner, pasang salah satu kabel yang ada pada negatif aki di salah satu terminal pada injector mobil. Kemudian pasang kabel lainnya.
- Setelah itu, anda dapat mencoba kendaraan untuk memastikan perbedaan tenaga mesin yang dihasilkan setelah injector dibersihkan.



- > Membersihkan injektor
- > Membersihkan ruang bakar
- > Mengurangi asap tebal
- > Khusus untuk mesin diesel